
JUPITER® 200

Pour Jupiter® 200 avec Fieldbus Foundation, voir le bulletin 46-649

Manuel d'installation et d'utilisation

Mesure de niveau magnétostrictive

7xxx



3xxx

2xxx

1xxx













DEBALLAGE

Déballer l'appareil avec soin et s'assurer que tous les composants ont été sortis de leur emballage. Vérifier l'absence de dégâts et signaler tout dommage éventuel au transporteur dans les 24 heures. Vérifier le contenu des cartons ou caisses par rapport au bordereau d'expédition et signaler toute anomalie à Magnetrol. Vérifier si le numéro de modèle figurant sur la plaque signalétique correspond à celui du bordereau d'expédition et du bon de commande. Prendre note du numéro de série en vue de toute commande ultérieure de pièces détachées.



Ces appareils sont conformes à:

- 1. La directive CEM 2004/108/CE. Les appareils ont été testés selon la norme EN 61326: 1997 + A1 + A2.
- La directive 94/9/CE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Numéro de certificat d'examen de type CE DEKRA11ATEX0039X ou ISSeP11ATEX007X.
- La directive 97/23/CE concernant les équipements sous pression. Accessoires de sécurité selon catégorie IV module H1.



CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION A SECURITE INTRINSEQUE ATEX

Les matériels marqués comme équipement de Catégorie 1 et utilisés en zone dangereuse exigeant cette catégorie doivent être installés de manière à ce que, même en cas d'incidents rares, l'enveloppe en aluminium ne soit pas une source d'inflammation par choc ou frottement.


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le mode de fonctionnement du transmetteur Jupiter amélioré est fondé sur le principe de magnétostriction et sur l'effet d'un champ magnétique sur un fil magnétostrictif. Les principaux composants du transmetteur sont la sonde contenant le fil et le module électronique.


MONTAGE


Modèle à montage externe ■

Remarque: si le transmetteur est commandé en usine avec un indicateur de niveau magnétique, il sera fixé à l'appareil de mesure et configuré pour l'application.



Modèle à insertion directe







IMPORTANT:

Le fil de blindage doit être mis à la terre d'UN SEUL côté. Il est recommandé de connecter le blindage à la terre sur site (du côté du transmetteur - comme représenté ci-dessus), mais il est également permis de le connecter dans la salle de contrôle.

RESISTANCE DE LA BOUCLE



REMARQUE: lorsqu'elle est connectée à une barrière homologuée, l'électronique à sécurité intrinsèque du Jupiter® 200 permet de retirer les couvercles lorsque l'appareil est sous tension, même en zone dangereuse.




Afficheur	Commentaire	Commentaire	
Units!	Appuyer sur	Le dernier caractère de la première ligne de l'afficheur devient «!». Ce signe confirme que les valeurs/choix figurant en deuxième ligne peuvent être modifiés au moyen des touches et .	
Units! cm	Appuyer sur	 Parcourir les options ou augmenter/diminuer les valeurs de la deuxième ligne de l'afficheur au moyen des touches et . * Accepter les valeurs/options sélectionnées en appuyant sur la touche . 	
Units CM	Appuyer sur	Parcourir le menu.	

MOT DE PASSE

AFFICHEUR	ACTION/	COMMENTAIRE/
Ent Pass	L'afficheur indique «0»	Valeur par défaut réglée en usine Les données ne sont pas proté- gées
Ent Pass!	Appuyer sur et le dernier caractère devient «!» Entrer le mot de passe personnel au moyen des touches et (toute valeur comprise entre 1 et 255) Appuyer sur pour confirmer	Définition du mot de passe
	Appuyer sur et entrer l'ancien mot de passe Appuyer sur et le dernier caractère devient «!» Entrer le nouveau mot de passe au moyen des touches et (toute valeur comprise entre 1 et 255) Appuyer sur pour confirmer	Changement du mot de passe
New Pass 4096	L'afficheur indique une valeur cryptée; entrer le mot de passe ou appeler Magnetrol pour le réactualiser si nécessaire	Les données sont protégées par un mot de passe valide

REMARQUE: la protection par mot de passe est activée si aucune touche n'est actionnée dans les 5 minutes.

CONFIGURATION



AVANT LA MISE EN SERVICE

Démarrer en mode Fonctionnement:

- 1. Sélectionner la langue souhaitée pour la configuration: anglais ou espagnol dans l'écran «Language» (22 ou 25). Faire défiler vers le haut pour atteindre rapidement l'écran de sélection de la langue.
- 2. Définir le type de mesure:
 - a. Niveau uniquement
 b. Interface uniquement
 c. Interface et niveau
 d. Niveau et interface
 (pages 6 et 7)
 (pages 8 et 9)
 (pages 10 et 11)
 (pages 11 et 12)

15 cm

Faire défiler vers le bas jusqu'à ce que l'écran indique «MeasType». L'appareil ne montre que les écrans applicables pour le type de mesure sélectionné.

- 3. Faire défiler vers le bas et sélectionner l'unité de mesure applicable dans «Units»; toutes les valeurs de configuration seront entrées dans cette unité de mesure.
- 4. Se reporter à la procédure de configuration du type de mesure sélectionné.
- 5. Se reporter à la page 14 pour tous les écrans de diagnostic cachés. Ces écrans permettent à l'utilisateur chevronné de configurer l'unité pour des applications spéciales ou d'effectuer un dépannage sur le terrain. Il n'est PAS recommandé d'utiliser cet outil sans assistance adéquate ou sans avoir été formé à cet effet.

MENU: PROCEDURE PAS A PAS – Jupiter 200: niveau uniquement – Signal de boucle (VP) = Niveau

	Ecran	Action	Commentaire
Mode Fonctionnement	*Status*	Afficheur du transmetteur	Les valeurs par défaut du transmetteur changent toutes les 8 secondes. «Status» (Etat), «Volume», «% Output» (% Sortie) et «Loop» (Boucle).
ctionr	2 Level xxx.xx	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur du niveau dans les unités de mesure sélectionnées.
Fon	3 %Output xx.xx	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure $\%$ Sortie d'après l'étendue d'échelle 20 mA.
Mode	4 Loop xx.xx mA	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure de la boucle (mA).
	MeasType (select)	Sélectionner le type de mesure.	Sélectionner niveau «Lvl only».
	6 Units (select)	Sélectionner l'unité pour le niveau.	«cm» ou «inches» (pouces).
	7 Probe Ln xxx.xx	Entrer la longueur exacte de la sonde.	Indiquer une valeur en fonction des 3 derniers chiffres de la codification de la sonde figurant sur la plaque signalétique: de 15 cm à 999 cm ex. 242-AD11-1AA-AM-280, entrer une longueur de sonde de «280» cm.
	8 Set 4mA xxx.xx	Entrer la valeur VP pour 4 mA.	Entrer le point de niveau 4 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
E	9 Set 20mA xxx.xx	Entrer la valeur VP pour 20 mA.	Entrer le point de niveau 20 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
Configuration	10 Lvl Ofst xxx.xx	Entrer la valeur de décalage	Si l'entrée des valeurs de configuration depuis l'extrémité de la sonde s'avère délicate, il est possible d'introduire un décalage afin de déterminer un nouveau point de référence. Ce point de référence peut se situer soit sous la sonde (décalage positif) soit au niveau de la sonde (décalage négatif). Voir page 5 «Terminologie».
	① Damping xx.x s	Entrer le facteur d'amortissement.	Un facteur d'amortissement (de 1 à 25 secondes) peut être ajouté pour stabiliser un afficheur soumis à un bruit de fond ou une sortie perturbée par des turbulences. En dessous de 15 s => paliers de 0,1 s. Au-dessus de 15 s => paliers de 1 s.
	(12) Fault (Select)	Entrer la valeur à retenir pour l'erreur.	Sélectionner «3,6 mA», «22 mA» ou «HOLD» (dernière valeur connue). En cas de défaut sur la boucle, le signal d'erreur suivra la tendance du défaut: c'est-à-dire que l'appareil affichera 3,6 mA lorsque le courant de boucle détecté par l'appareil est trop faible. L'appareil affichera 22 mA si le courant de boucle détecté est trop fort.
	(3) Poll Adr	Entrer le numéro d'identification HART.	Sélectionner une adresse d'interrogation HART (0-15). Entrer 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.

= Démarrage rapide

MENU: PROCEDURE PAS A PAS – Jupiter 200: niveau uniquement

	Ecran	Action	Commentaire
	Trim 4 xxxx	Ajuster le point 4 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 4,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 4,00 mA.
	Trim 20 xxxx	Ajuster le point 20 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 20,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 20,00 mA.
	Loop Tst xx.x mA	Entrer une valeur de sortie en mA.	Attribuer n'importe quelle valeur à la sortie mA pour effectuer un test de boucle.
	Deadband xx.x	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine.
	Snsr Mnt (select)	Sélectionner le type de montage.	«MLI Top» Jupiter à montage externe – Jupiter à montage au sommet
တ္တ			«MLI Bot» Jupiter à montage externe – Jupiter à montage au fond
stic			«Dir Near» Jupiter à insertion directe – NPT, BSP et à bride ≤ 600 lb / PN160
oug			«Dir Ext» Jupiter à insertion directe – à bride \geq 900 lb / PN250
Diagnostics	Trim Lvl xx.xx	Entrer une valeur pour ajuster la lecture du niveau.	Permet de compenser un écart systématique de niveau.
	20 F1 Cnts xxxx	Affichage du diagnostic.	Affiche le temps écoulé entre l'émission de l'impulsion et la réception du signal réfléchi par le niveau.
	21 New Pass	Entrer le nouveau mot de passe.	Utiliser les flèches pour choisir la valeur souhaitée. Valeurs comprises entre 0 et 255.
	22 Language (select)	Sélectionner la langue	Sélectionner «English» ou «Espagnol».
	23 JupiterHT Ver 3.0A	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine. «Ver» se réfère à la version du logiciel.
	DispFact (select)	Diagnostic avancé.	Voir page 14.

MENU: PROCEDURE PAS A PAS – Jupiter 200: interface uniquement – Signal de boucle (VP) = Niveau d'interface

	Ecran	Action	Commentaire
Mode Fonctionnement	*Status* *IfcLevel* *%Output* *Loop*	Afficheur du transmetteur	Les valeurs par défaut du transmetteur changent toutes les 8 secondes. «Status» (Etat), «Volume», «% Output» (% Sortie) et «Loop» (Boucle).
ctionr	2 IfcLevel xxx.xx	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur de l'interface dans les unités de mesure sélectionnées.
e Fon	3 %Output xx.xx	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure % Sortie d'après l'étendue d'échelle 20 mA.
Mod	4 Loop xx.xxx mA	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure de la boucle (mA).
	MeasType (select)	Sélectionner le type de mesure.	Sélectionner interface «Ifc only».
	6 Units (select)	Sélectionner l'unité pour le niveau.	«cm» ou «inches» (pouces).
	7 Probe Ln xxx.xx	Entrer la longueur exacte de la sonde.	Indiquer une valeur en fonction des 3 derniers chiffres de la codification de la sonde figurant sur la plaque signalétique: de 15 cm à 999 cm ex. 242-AD11-1AA-AM-280, entrer une longueur de sonde de «280» cm.
	8 Set 4mA xxx.xx	Entrer la valeur VP pour 4 mA.	Entrer le point de niveau 4 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
5	9 Set 20mA xxx.xx	Entrer la valeur VP pour 20 mA.	Entrer le point de niveau 20 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
Configuration	10 Lvl Ofst xxx.xx	Entrer la valeur de décalage	Si l'entrée des valeurs de configuration depuis l'extrémité de la sonde s'avère délicate, il est possible d'introduire un décalage afin de déterminer un nouveau point de référence. Ce point de référence peut se situer soit sous la sonde (décalage positif) soit au niveau de la sonde (décalage négatif). Voir page 5 «Terminologie».
	(I) Damping xx.x s	Entrer le facteur d'amortissement.	Un facteur d'amortissement (de 1 à 25 secondes) peut être ajouté pour stabiliser un afficheur soumis à un bruit de fond ou une sortie perturbée par des turbulences. En dessous de 15 s => paliers de 0,1 s. Au-dessus de 15 s => paliers de 1 s.
	(Select)	Entrer la valeur à retenir pour l'erreur.	Sélectionner «3,6 mA», «22 mA» ou «HOLD» (dernière valeur connue). En cas de défaut sur la boucle, le signal d'erreur suivra la tendance du défaut: c'est-à-dire que l'appareil affichera 3,6 mA lorsque le courant de boucle détecté par l'appareil est trop faible. L'appareil affichera 22 mA si le courant de boucle détecté est trop fort.
	Poll Adr	Entrer le numéro d'identification HART.	Sélectionner une adresse d'interrogation HART (0-15). Entrer 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.

= Démarrage rapide

MENU: PROCEDURE PAS A PAS – Jupiter 200: interface uniquement – Signal de boucle (VP) = Niveau d'interface

	Ecran	Action	Commentaire
	Trim 4 xxxx	Ajuster le point 4 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 4,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 4,00 mA.
	Trim 20 xxxx	Ajuster le point 20 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 20,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 20,00 mA.
	Loop Tst xx.x mA	Entrer une valeur de sortie en mA.	Attribuer n'importe quelle valeur à la sortie mA pour effectuer un test de boucle.
	Deadband xx.x	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine.
	Snsr Mnt (select)	Sélectionner le type de montage.	«MLI Top» Jupiter à montage externe – Jupiter à montage au sommet
တ္က			«MLI Bot» Jupiter à montage externe – Jupiter à montage au fond
stic			«Dir Near» Jupiter à insertion directe – NPT, BSP et à bride ≤ 600 lb / PN160
õ			«Dir Ext» Jupiter à insertion directe – à bride ≥ 900 lb / PN250
Diagnostics	Trim Ifc xx.xx	Entrer une valeur pour ajuster la lecture de l'interface.	Permet de compenser un écart systématique de niveau.
	20 F1 Cnts xxxx	Affichage du diagnostic.	Affiche le temps écoulé entre l'émission de l'impulsion et la réception du signal réfléchi par le niveau.
	21 New Pass	Entrer le nouveau mot de passe.	Utiliser les flèches pour choisir la valeur souhaitée. Valeurs comprises entre 0 et 255.
	22 Language (select)	Sélectionner la langue	Sélectionner «English» ou «Espagnol».
	JupiterHT Ver 3.0A	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine. «Ver» se réfère à la version du logiciel.
	24 DispFact (select)	Diagnostic avancé.	Voir page 14.

MENU: PROCEDURE PAS A PAS – Jupiter 200: interface et niveau – Signal de boucle (VP) = Niveau de l'interface

	_		
	Ecran	Action	Commentaire
Mode Fonctionnement	*Status* *Level* *%Output* *Loop*	Afficheur du transmetteur	Les valeurs par défaut du transmetteur changent toutes les 8 secondes. «Status» (Etat), «Volume», «% Output» (% Sortie) et «Loop» (Boucle).
onne	2 IfcLevel xxx.xx	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur du niveau de l'interface dans les unités de mesure sélectionnées.
oncti	3 %Output xx.xx	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure $\%$ Sortie d'après l'étendue d'échelle 20 mA.
ode F	Loop xx.xx mA	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure de la boucle (mA).
Š	5 Level xxx.xxx	Afficheur du transmetteur	L'appareil affiche le niveau supérieur du liquide.
	6 MeasType (select)	Sélectionner le type de mesure.	Sélectionner interface et niveau «lfc&Lv1».
	7 Units (select)	Sélectionner l'unité pour le niveau.	«cm» ou «inches» (pouces).
	8 Probe Ln xxx.xx	Entrer la longueur exacte de la sonde.	Indiquer une valeur en fonction des 3 derniers chiffres de la codification de la sonde figurant sur la plaque signalétique: de 15 cm à 999 cm ex. 242-AD11-1AA-AM-280, entrer une longueur de sonde de «280» cm.
	9 Set 4mA xxx.xx	Entrer la valeur VP pour 4 mA.	Entrer le point de niveau 4 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
_	Set 20mA xxx.xx	Entrer la valeur VP pour 20 mA.	Entrer le point de niveau 20 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
Configuration	II Lvl Ofst xxx.xx	Entrer la valeur de décalage	Si l'entrée des valeurs de configuration depuis l'extrémité de la sonde s'avère délicate, il est possible d'introduire un décalage afin de déterminer un nouveau point de référence. Ce point de référence peut se situer soit sous la sonde (décalage positif) soit au niveau de la sonde (décalage négatif). Voir page 5 «Terminologie».
	Damping xx.x s	Entrer le facteur d'amortissement.	Un facteur d'amortissement (de 1 à 25 secondes) peut être ajouté pour stabiliser un afficheur soumis à un bruit de fond ou une sortie perturbée par des turbulences. En dessous de 15 s => paliers de 0,1 s. Au-dessus de 15 s => paliers de 1 s.
	Fault (Select)	Entrer la valeur à retenir pour l'erreur.	Sélectionner «3,6 mA», «22 mA» ou «HOLD» (dernière valeur connue). En cas de défaut sur la boucle, le signal d'erreur suivra la tendance du défaut: c'est-à-dire que l'appareil affichera 3,6 mA lorsque le courant de boucle détecté par l'appareil est trop faible. L'appareil affichera 22 mA si le courant de boucle détecté est trop fort.
	Poll Adr xx	Entrer le numéro d'identification HART.	Sélectionner une adresse d'interrogation HART (0-15). Entrer 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.

= Démarrage rapide

MENU: PROCEDURE PAS A PAS – Jupiter 200: interface et niveau – Signal de boucle (VP) = Niveau de l'interface

	Ecran	Action	Commentaire
	Trim 4 xxxx	Ajuster le point 4 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 4,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 4,00 mA.
	Trim 20 xxxx	Ajuster le point 20 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 20,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 20,00 mA.
	17 Loop Tst xx.x mA	Entrer une valeur de sortie en mA.	Attribuer n'importe quelle valeur à la sortie mA pour effectuer un test de boucle.
	Deadband xx.x	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine.
	(select)	Sélectionner le type de montage.	«MLI Top» Jupiter à montage externe – Jupiter à montage au sommet
			«MLI Bot» Jupiter à montage externe – Jupiter à montage au fond
			«Dir Near» Jupiter à insertion directe – NPT, BSP et à bride ≤ 600 lb / PN160
tics			«Dir Ext» Jupiter à insertion directe — à bride ≥ 900 lb / PN250
Diagnostics	20 Trim Lvl xx.xx	Entrer une valeur pour ajuster la lecture du niveau.	Permet de compenser un écart systématique de niveau.
ق	21 Trim Ifc xx.xx	Entrer une valeur pour ajuster la lecture de l'interface.	Permet de compenser un écart systématique de niveau.
	22 F1 Cnts xxxx	Diagnostic flotteur 1 (voir terminologie page 5).	Affiche le temps écoulé entre l'émission de l'impulsion et la réception du signal réfléchi par le flotteur 1.
	F2 Cnts xxxx	Diagnostic flotteur 2 (voir terminologie page 5).	Affiche le temps écoulé entre l'émission de l'impulsion et la réception du signal réfléchi par le flotteur 2.
	24 New Pass	Entrer le nouveau mot de passe.	Utiliser les flèches pour choisir la valeur souhaitée. Valeurs comprises entre 0 et 255.
	25 Language (select)	Sélectionner la langue	Sélectionner «English» ou «Espagnol».
	26 JupiterHT Ver 3.0A	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine. «Ver» se réfère à la version du logiciel.
	27 DispFact (select)	Diagnostic avancé.	Voir page 14.

MENU: PROCEDURE PAS A PAS – Jupiter 200: niveau et interface – Signal de boucle (VP) = Niveau supérieur du liquide

	F	Action	On any and since
	Ecran	Action	Commentaire
Mode Fonctionnement	*Status* *Level* *%Output* *Loop*	Afficheur du transmetteur	Les valeurs par défaut du transmetteur changent toutes les 8 secondes. «Status» (Etat), «Volume», «% Output» (% Sortie) et «Loop» (Boucle).
onne	2 Level xxx.xx	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur du niveau supérieur du liquide dans les unités de mesure sélectionnées.
oncti	3 %Output xx.xx	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure $\%$ Sortie d'après l'étendue d'échelle 20 mA.
ode F	4 Loop xx.xx mA	Afficheur du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure de la boucle (mA).
Ĕ	5 IfcLevel xxx.xxx	Afficheur du transmetteur	L'appareil affiche le niveau de l'interface.
	6 MeasType (select)	Sélectionner le type de mesure.	Sélectionner niveau et interface «Lv1&lfc».
	7 Units (select)	Sélectionner l'unité pour le niveau.	«cm» ou «inches» (pouces).
	8 Probe Ln xxx.xx	Entrer la longueur exacte de la sonde.	Indiquer une valeur en fonction des 3 derniers chiffres de la codification de la sonde figurant sur la plaque signalétique: de 15 cm à 999 cm ex. 242-AD11-1AA-AM-280, entrer une longueur de sonde de «280» cm.
	9 Set 4mA xxx.xx	Entrer la valeur VP pour 4 mA.	Entrer le point de niveau 4 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
o	Set 20mA xxx.xx	Entrer la valeur VP pour 20 mA.	Entrer le point de niveau 20 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
Configuration	(I) Lvl Ofst xxx.xx	Entrer la valeur de décalage	Si l'entrée des valeurs de configuration depuis l'extrémité de la sonde s'avère délicate, il est possible d'introduire un décalage afin de déterminer un nouveau point de référence. Ce point de référence peut se situer soit sous la sonde (décalage positif) soit au niveau de la sonde (décalage négatif). Voir page 5 «Terminologie».
	Damping xx.x s	Entrer le facteur d'amortissement.	Un facteur d'amortissement (de 1 à 25 secondes) peut être ajouté pour stabiliser un afficheur soumis à un bruit de fond ou une sortie perturbée par des turbulences. En dessous de 15 s => paliers de 0,1 s. Au-dessus de 15 s => paliers de 1 s.
	(I3) Fault (Select)	Entrer la valeur à retenir pour l'erreur.	Sélectionner «3,6 mA», «22 mA» ou «HOLD» (dernière valeur connue). En cas de défaut sur la boucle, le signal d'erreur suivra la tendance du défaut: c'est-à-dire que l'appareil affichera 3,6 mA lorsque le courant de boucle détecté par l'appareil est trop faible. L'appareil affichera 22 mA si le courant de boucle détecté est trop fort.
	Poll Adr	Entrer le numéro d'identification HART.	Sélectionner une adresse d'interrogation HART (0-15). Entrer 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.

= Démarrage rapide

MENU: PROCEDURE PAS A PAS – Jupiter 200: niveau et interface – Signal de boucle (VP) = Niveau supérieur du liquide

	Ecran	Action	Commentaire
	Trim 4 xxxx	Ajuster le point 4 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 4,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 4,00 mA.
	Trim 20 xxxx	Ajuster le point 20 mA.	Brancher un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 20,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 20,00 mA.
	Loop Tst xx.x mA	Entrer une valeur de sortie en mA.	Attribuer n'importe quelle valeur à la sortie mA pour effectuer un test de boucle.
	Deadband xx.x	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine.
	(Snsr Mnt (select)	Sélectionner le type de montage.	«MLI Top» Jupiter à montage externe – Jupiter à montage au sommet
			«MLI Bot» Jupiter à montage externe – Jupiter à montage au fond
(0			«Dir Near» Jupiter à insertion directe – NPT, BSP et à bride ≤ 600 lb / PN160
<u>:</u>			«Dir Ext» Jupiter à insertion directe – à bride ≥ 900 lb / PN250
Diagnostics	20 Trim Lvl xx.xx	Entrer une valeur pour ajuster la lecture du niveau.	Permet de compenser un écart systématique de niveau.
Dia	Trim Ifc xx.xx	Entrer une valeur pour ajuster la lecture de l'interface.	Permet de compenser un écart systématique de niveau.
	22 F1 Cnts xxxx	Diagnostic flotteur 1 (voir terminologie).	Affiche le temps écoulé entre l'émission de l'impulsion et la réception du signal réfléchi par le flotteur 1.
	23 F2 Cnts xxxx	Diagnostic flotteur 2 (voir terminologie).	Affiche le temps écoulé entre l'émission de l'impulsion et la réception du signal réfléchi par le flotteur 2.
	24 New Pass	Entrer le nouveau mot de passe.	Utiliser les flèches pour choisir la valeur souhaitée. Valeurs comprises entre 0 et 255.
	Language (select)	Sélectionner la langue	Sélectionner «English» ou «Espagnol».
	JupiterHT Ver 3.0A	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine. «Ver» se réfère à la version du logiciel.
	② DispFact (select)	Diagnostic avancé.	Voir page 14.

MENU: PROCEDURE PAS A PAS – Jupiter 200: CONFIGURATION AVANCEE

Ecrans de diagnostic cachés. A ne pas utiliser sans assistance ou sans avoir suivi une formation poussée.

	Ecran	Action	Commentaire
	① DispFact Select	Passage en revue des paramètres d'usine	Sélectionner «YES» pour afficher les paramètres d'usine; «NO» pour les masquer.
	2 History (current status)	Passage en revue des messages de diagnostic.	Passage en revue global de tous les messages de diagnostic. Appuyer deux fois sur la touche Entrée pour annuler.
	3 Run time Xx h	Affichage du mode.	Indique la durée (en heures) du fonctionnement de l'appareil depuis sa dernière mise sous tension.
	4 History Reset	Diagnostic.	Sélectionner «YES» pour vider l'historique «History».
	S Conv Fct xxxx	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine.
	6 Scl Ofst xxx	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine.
	7 F1Tresh	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine.
ostics	8 F1 Polar	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine.
Diagnostics	9 F2Tresh	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine. Uniquement applicable à une configuration "Interface et niveau" ou "Niveau et interface".
	10 F2 Polar	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine. Uniquement applicable à une configuration "Interface et niveau" ou "Niveau et interface".
	(i) Senstvty xxx	Changement du paramètre.	Entrer une valeur supérieure ou inférieure pour détecter la surface du liquide. Permet d'affiner le réglage du gain.
	Drv Ampl xxx	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine.
	(13) Min Sep	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage d'usine. Uniquement applicable à une configuration "Interface et niveau" ou "Niveau et interface".
	[14] ElecTemp xxx C	Pas d'action, ne pas régler.	Indique la température intérieure du boîtier.
	Max Temp xxx C	Pas d'action, ne pas régler.	Diagnostic, indique la température maximale enregistrée à l'intérieur du boîtier.
	(16) Min Temp	Pas d'action, ne pas régler.	Diagnostic, indique la température minimale enregistrée à l'intérieur du boîtier.

Pour plus de détails sur l'utilisation de PACTware et FDT, se reporter au manuel 59-601.

Que signifient FDT, PACTware et DTM ?

- FDT (Field Device Tool) est un nouveau code d'interface qui décrit la standardisation entre les programmescadres (p. ex. PACTware) et les gestionnaires de types de périphérique DTM (Device Type Manager).
- PACTware (Process Automation Configuration Tool) est un programme-cadre. Il s'agit d'un programme indépendant du type d'instrument qui peut communiquer avec tous les DTM approuvés.
- UN DTM (Device Type Manager) est un pilote logiciel spécifique à un appareil, conçu pour fonctionner au sein d'un programme-cadre compatible FDT comme PACTware. Il comprend toutes les informations spécifiques nécessaires pour communiquer avec un appareil déterminé (p. ex. Pulsar RX5). Il existe deux catégories de base de DTM: communication (HART, Fieldbus®, Profibus®, etc.) et instrument sur site (p. ex. transmetteur radar Pulsar RX5).

ECRANS LES PLUS COURANTS -

- Online parameterization: permet à l'utilisateur de configurer l'appareil en ligne.
- Offline parameterization: permet à l'utilisateur de configurer l'appareil hors ligne.
- Tank view: affiche une fenêtre indiquant graphiquement le % de sortie du niveau.
- Waveform: montre la courbe d'écho réelle. Il s'agit d'un outil extrêmement utile pour une configuration ou un dépannage pointu.
- Process trend: permet d'analyser et d'enregistrer toutes les données importantes (niveau, % sortie, boucle), et d'adapter les échelles.
- Device/diagnosis: écran de diagnostic permettant d'examiner tous les messages de défaut, d'alarme et internes.

CONFIGURATION MINIMALE

Configuration système requise pour le bon fonctionnement du programme:

Processeur Pentium® II 500 MHz.

128 Mo RAM.

Disque dur disposant d'un espace libre de 120 Mo.

Windows® XP/2000 (Service Pack 1) / NT 4.0 (Service Pack 6).

Résolution graphique 1024x768 (couleurs 16 bits).

Internet Explorer 5.0.

Interface série RS232.

Interface série RS232-HART ou USB-HART pour la connexion point à point ou convertisseur RS232-RS485 pour la connexion au Hart Multiplexer.

DTM communication HART.

Transmetteur avec la dernière version HART.


DEPANNAGE


Ce programme fournit un grand nombre d'informations essentielles pour un dépannage efficace. Si un problème se pose et qu'il s'avère nécessaire de faire appel à l'assistance en usine aux fins d'analyse, veiller à faire une copie des fichiers suivants pour les envoyer par courrier électronique:

- ONLINE PARAMETERS (Paramètres en ligne): liste complète des données de configuration.
- PROCESS TREND (Suivi du process): informations comprenant l'heure d'apparition de la panne ou erreur.
- WAVEFORM (Forme d'onde): indiquant (si possible) les circonstances de la panne/erreur.
- ERROR MONITOR (VIEW/ERROR MONITOR): comprenant les circonstances de la panne/erreur.

RACCORDEMENTS =

L'illustration suivante montre une configuration matérielle type. Respecter toutes les consignes de sécurité lors du raccordement à des boucles en zone dangereuse ou lors de mesures sur des liquides inflammables. Les ordinateurs ne sont pas des appareils à sécurité intrinsèque.





PACTware^{*}

Pour une configuration aisée de PACT*ware*, consulter le manuel 59-600.

RACCORDEMENTS =

Brancher le communicateur HART comme suit:

- aux bornes d'alimentation (+) et (-) dans le boîtier de raccordement
- à la première boîte de jonction entre l'appareil et la salle de contrôle

IMPORTANT: la communication numérique HART® est superposée à la boucle 4-20 mA et nécessite une résistance de charge minimale de 250 Ω et une résistance de charge maximale de 450 Ω .

VERIFICATION HART® I

Avant de commencer la procédure de configuration HART®, vérifier si le communicateur HART® est équipé des pilotes DD (Device Descriptors) Jupiter corrects.

I/O démarrage du communicateur Sélectionner NO: passage en mode hors ligne

Sélectionner 4: utilitaire Sélectionner 5: simulation Vérifier le fabricant: Magnetrol

Date d'édition HCF	Version HART	Compatible avec le logiciel
Juillet 2003	Dev V2 DD V1	Version 2.0A 2.0B
Juillet 2006	Dev V3 DD V2	Version 3.0A et ultérieures

Si vous ne trouvez pas la version adéquate du logiciel, consulter votre Centre de Services HART® local afin de charger les DD Jupiter corrects.


MENU HART

- I/O Pour mettre l'appareil sous tension
- 1 Entrer dans «DEVICE SET UP» (configuration)
 Appuyer sur une des touches alphanumériques suivantes (en l'absence d'action au bout de 8 s, l'appareil passe automatiquement en mode de fonctionnement normal et fait défiler les écrans Level/% Output et Loop).
 - 1 pour entrer dans "CALIBRATION" (étalonnage) (voir page 11 pour des informations complémentaires)
 - 2 pour entrer dans «BASIC SET UP» (configuration de base) HART général
 - 3 pour entrer dans «ADVANCED SET UP» (configuration avancée) (voir page 11 pour des informations complémentaires)
 - 4 pour entrer dans «DIAGNOSTICS» (voir page 11 pour des informations complémentaires)
 - 5 pour entrer dans «REVIEW» (vérification) pour vérifier tous les paramètres.

MESSAGES D'ERREUR HART ■

LCD	Classe	Etat HART	SIL1	SIL2	Description		
TrimReqd	Avertissement	Oui	Oui	Oui	Les valeurs de réglage de la boucle sont des valeurs par défaut, sortie de boucle imprécise		
Cal Reqd	Avertissement	Oui	Oui	Oui	Utilisation des paramètres d'étalonnage par défaut, lecture de niveau imprécise		
Lo Temp	Avertissement	Oui	Oui	Oui	La température actuelle dans le compartiment électronique est inférieure à -40°C		
Hi Temp	Avertissement	Oui	Oui	Oui	La température actuelle dans le compartiment él tronique est supérieure à +80°C		
Float 2 Fail	Défaut	Oui	Oui	Oui	Aucun signal de niveau détecté en provenance du flotteur 2		
Float 1 Fail	Défaut	Oui	Oui	Oui	Aucun signal de niveau détecté en provenance du flotteur 1		
No Signal	Défaut	Oui	Oui	Oui	Aucun signal de niveau détecté en provenance d'un flotteur		
LoopFail	Défaut	Oui	Oui	Oui	Le courant de boucle diffère de la valeur de consigne		
Snsr Brd Fail	Défaut	Oui	Oui	Oui	Lecture incorrecte par la carte analogique		
DfltParm	Défaut	Oui	Oui	Oui	La valeur par défaut de paramètres non volatils a été rétablie		

CONFIGURATION A L'AIDE DE HART




MAINTENANCE

DEPANNAGE -


Problème	Solution
Le transmetteur ne suit pas les variations de niveau (Montage externe)	Retirer le transmetteur de la colonne et le tester avec un aimant de réalignement. Déplacer l'aimant du bas vers le haut de la sonde. Vérifier l'étalonnage du zéro et de l'étendue d'échelle. S'il n'y a pas de changement au niveau du signal de sortie, contacter l'usine.
(Insertion directe)	Flotteur bloqué, sonde courbée (chambre)
Le flotteur à l'intérieur de l'indicateur de niveau se déplace lentement ou ne se déplace pas du tout.	Vérifier que l'indicateur de niveau magnétique est bien vertical.
	Le fluide à mesurer est peut-être trop visqueux et un réchauffage peut être nécessaire pour rendre le produit plus fluide.
	Il convient peut-être de revérifier la densité du fluide et le poids du flotteur.
	Le liquide à mesurer peut contenir des particules magné- tiques qui sont attirées par la partie magnétique du flotteur, ce qui provoque un freinage.
	Si cela se produit, il est possible d'acquérir des pièges magnétiques auprès de l'usine.
	Un contrôle visuel du flotteur peut être nécessaire pour déterminer s'il s'est endommagé.
Les valeurs LEVEL, % OUTPUT et LOOP manquent toutes de précision.	Données de configuration de base douteuses. Reconfigurer la longueur de sonde et le décalage. Vérifier que le niveau est précis. Reconfigurer les valeurs de boucle.
Les valeurs LEVEL, % OUTPUT et LOOP fluctuent.	Turbulence: augmenter le facteur d'amortissement jusqu'à ce que la lecture se stabilise.
La lecture du niveau à l'écran est correcte mais la valeur de boucle est bloquée à 4 mA.	Régler l'adresse d'interrogation (Poll Adr) sur 0.

DYSFONCTIONNEMENTS DE L'AFFICHEUR





Temp. ambiante	Symptôme				
<-20°C	L'écran peut temporairement devenir blanc				
> +70°C	L'écran peut temporairement devenir noir				
De -20°C à +70°C	L'afficheur fonctionne à nouveau normale- ment, sans séquelles				

ORGANIGRAMME DE DEPANNAGE



MAINTENANCE





MESSAGES D'ETAT/D'ERREUR

Message affi- ché	Action	Commentaire		
OK	Aucune	Mode de fonctionnement normal		
Initial	Aucune	Le programme se réinitialise, lecture de niveau maintenue au point de détection 4 mA. Cette situation est transitoire.		
NoSignal	Aucun signal de niveau n'est détecté.	Vérifier que le flotteur n'est pas endommagé et qu'il se situe bien dans la plage de mesure.		
Hi Temp	La température actuelle dans le compartiment électronique est	Il peut être nécessaire de déplacer le transmetteur pour maintenir la température ambiante dans les limites spécifiées.		
	supérieure à +80°C.	2) Utiliser un transmetteur à électronique déportée.		
Lo Temp	La température actuelle dans le compartiment électronique est	Il peut être nécessaire de déplacer le transmetteur pour maintenir la température ambiante dans les limites spécifiées.		
	inférieure à -40°C.	2) Utiliser un transmetteur à électronique déportée.		
TrimReqd	Les valeurs de boucle réglées en usine sont des valeurs par défaut, la sortie de boucle peut être imprécise.	Consulter l'usine		
Cal Reqd	Les paramètres d'étalonnage par défaut réglés en usine sont en cours d'utilisation, la lecture de niveau peut être imprécise.	Consulter l'usine		
LoopFail	La boucle de courant s'écarte de la valeur attendue.	Consulter l'usine Remarque: en cas de défaut sur la boucle, le signal d'erreur suivra la tendance du défaut; c'est-à-dire que l'appareil affichera 3,6 mA lorsque le courant de boucle détecté par l'appareil est trop faible. L'appareil affichera 22 mA si le courant de boucle détecté est trop fort.		
DfltParm	La valeur par défaut de para- mètres internes non volatils a été rétablie.	Consulter l'usine		
Float 2 Fail	Aucun signal de niveau détecté en provenance du flotteur 2.	Vérifier que les 2 flotteurs sont utilisés, ne sont pas endommagés et se situent bien dans la plage de mesure.		
Float 1 Fail	Aucun signal de niveau détecté en provenance du flotteur 1.	Vérifier que le flotteur n'est pas endommagé et qu'il se situe bien dans la plage de mesure.		
Snsr Brd	Aucune réponse de la carte de mesure.	Consulter l'usine		

Programme pour PC **PACTware**™

La série JUPITER® 200 offre la possibilité de procéder à des analyses de tendance (Trending) et de forme d'onde (Waveform) à l'aide d'un DTM PACTware. Il s'agit d'un outil de dépannage puissant qui peut aider à résoudre certains des messages d'erreur indiqués ci-dessus.

Pour plus d'informations, se reporter aux bulletins 59-101 et 59-601.

Fourni en standard, codification: 090-0059-200 (inclus dans chaque commande).

NIVEAUX D'INTEGRITE DE SECURITE (SIL) 1 ET 2


Le modèle Jupiter® est le seul transmetteur magnétostrictif à avoir obtenu la classification SIL 2 pour 1001 selon la norme CEI 61508. Le tableau ci-dessous permet de comparer les performances SIL du transmetteur Jupiter avec celles d'autres transmetteurs de niveau.

Un dispositif 1001 (one-out-of-one = 1 sur 1) signifie que la classe SIL indiquée par le fabricant est obtenue au 1001: moyen d'un seul transmetteur. Lorsque l'utilisation de 2 transmetteurs est requise pour obtenir un niveau de classification plus élevé, on parle souvent de dispositifs 1002 (one-out-of-two = 1 sur 2).

SFF: Le taux SFF (Safe Failure Fraction) est le rapport entre les défaillances détectées (non dangereuses et dangereuses) et non détectées (non dangereuses) de l'instrument, et le nombre total de défaillances subies par l'instrument. Ce taux, exprimé en %, doit de préférence être aussi élevé que possible.

PFDavg: Probabilité moyenne de défaillance sur demande. Cette valeur doit de préférence être aussi basse que possible. Pour des informations plus complètes, demander le rapport FMEDA du transmetteur Jupiter établi par Exida.


	Electroniqu	ue standard	Electronique renforcée pour boucles SIL		
SIL	1 pour 1001		2 pour 1001		
Type d'instrument	E	3	В		
SFF	83,7 %		90,7 %		
PFDavg	9,60E-04		5,45E-04		
	FITS	Annuel	FITS	Annuel	
Défaillance dangereuse non détectée	218	1,91E-03	123	1,08E-03	
Défaillance dangereuse détectée	698	6,11E-03	793	6,95E-03	
Défaillances non dange- reuses	421	3,69E-03	413	3,62E-03	




Demander notre manuel SIL 41-299

IDENTIFICATION DE DEFAILLANCE DU FLOTTEUR


Le modèle Jupiter® 200 avec électronique renforcée pour boucles SIL utilise une sonde avec zone inactive ou une chambre pour indicateur de niveau magnétique avec extension pour déterminer si la défaillance du flotteur est due au fait que celui-ci a coulé ou s'est déformé. Les modèles Jupiter® 200 avec électronique renforcée pour boucles SIL sont équipés d'un flotteur destiné à mesurer le niveau supérieur ou le niveau d'interface.




'П ПРПП Insertion directe



Montage externe





N° de série:				\vdash			_			
--------------	--	--	--	----------	--	--	---	--	--	--

Voir la plaque signalétique; toujours fournir une codification et un n° de série complets pour commander des pièces de rechange.

(1) Module électronique			
Position 2	Pièce de rechange		
4, 6 ou 7	031-2839-001		
5 ou 8	031-2840-001		

(2) Circuit imprimé				
Position 2	Pièce de rechange			
4, 6 ou 7	Z30-9151-001			
5 ou 8	Z30-9151-004			

(3) Joint torique
Pièce de rechange
012-2201-237

(4) Couvercle du boîtier				
Position 3	Pièce de rechange			
1 ou 2	004-9193-003			
3 ou 4	004-9193-007			

(5) Couvercle du boîtier				
Position 3	Pièce de rechange			
1 ou 2	036-4410-003			
3 ou 4	036-4410-004			

(6) Circlip						
Position 5	Position 8	Pièce de rechange				
D	1 ou A	010-5140-001 (*)				
	2 ou B	010-5140-015 (*)				
	3 ou C	010-5140-016 (*)				

(*)	si la	n position	11 =	В,	quantité	à	commander:	2
-----	-------	------------	------	----	----------	---	------------	---

(8) Disque de centrage				
Position 5	Position 11	Pièce de rechange		
D	Α	non applicable		
	В	consulter l'usine		

	(7) Entretoise de flotteur			
Position 5	Position 8	Position 9	Pièce de rechange	
	1 ou A	A, B, C,	004-7644-001	
D	2 ou B	M, N ou P	004-7644-002	
	3 ou C		004-7644-003	
	tous	1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 9	consulter l'usine	


(9) Flotteur		
Position 5	Pièce de rechange	
D	consulter l'usine	

SPECIFICATIONS DU TRANSMETTEUR

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES/PHYSIQUES

Description		Caractéristiques		
Alimentation (aux	HART®	ATEX et CEI, boîtier antidéflagrant: de 12 à 32 V CC		
bornes)		ATEX et CEI, à sécurité intrinsèque: de 12 à 28,4 V CC		
	Fieldbus	ATEX et CEI, boîtier antidéflagrant: de 9 à 32 V CC		
	Foundation™	ATEX et CEI, FISCO: de 9 à 17,5 V CC		
Consommation électrique	ue	0,7 W		
Sortie		4-20 mA avec HART®, 3,8 mA à 20,5 mA utilisables (conforme à NAMUR NE 43) ou Fieldbus Foundation™ H1		
Résolution		Analogique: 0,01 mA Afficheur: 0,1 unité		
Résistance de la boucle (v	oir tableau ci-dessous)	620 Ω à 20,5 mA - 24 V CC		
Amortissement		Réglable de 0 à 25 s		
Alarme de diagnostic		Sélectionnable: 3,6 mA, 22 mA ou HOLD (dernière valeur)		
Interface utilisateur		Communicateur HART®, AMS® ou PACT <i>ware</i> ™, Fieldbus Foundation™ et/ou clavier à 3 boutons		
Afficheur		Afficheur à cristaux liquides (LCD) de 2 lignes de 8 caractères. Affichage du niveau (cm/pouces), de l'intensité en mA et du pourcentage du niveau.		
Langue des menus		Anglais/espagnol (Fieldbus Foundation™: anglais)		
Matériau du boîtier		IP66/aluminium A356T6 (< 0,20 % de cuivre) ou acier inoxydable		
Homologations		ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, à sécurité intrinsèque		
		ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, FISCO - à sécurité intrinsèque ^① ATEX II 1/2 G Ex d IIC T6 Ga/Gb, boîtier antidéflagrant		
		CEI Ex ia IIC T4 Ga, à sécurité intrinsèque		
		CEI Ex ia IIC T4 Ga, FISCO - à sécurité intrinsèque① CEI Ex d IIC T6, boîtier antidéflagrant LRS - Lloyds Register of Shipping (applications marines)		
		D'autres homologations sont disponibles; consulter l'usine pour plus de détails		
SIL ^② (Safety Integrity Level)	Electronique standard	Sécurité fonctionnelle selon SIL 1 pour 1001/SIL 2 pour 1002 en conformité avec CEI 61508 – SFF de 83,7 %— Disponibilité sur demande d'une documentation FMEDA complète (rapports et fiches de déclaration)		
	Electronique renforcée	Sécurité fonctionnelle SIL 2 pour 1001 selon CEI 61508 – SFF de 90,7 % —Disponibilité sur demande d'une documentation FMEDA complète (rapports et fiches de déclaration)		
Caractéristiques électric	ques	Ui = 28,4 V, li = 120 mA, Pi = 0,84 W (HART®) Ui = 17,5 V, li = 380 mA, Pi = 5,32 W (Fieldbus Foundation™)		
Caractéristiques équiva	lentes	Ci = 2,2 nF, Li = 3 μ H (HART*) Ci = 3 nF, Li = 3 μ H (Fieldbus Foundation**)		
Protection de l'environn	ement	EN 60654-1		
Protection contre les ch	utes	EN 50178		
Protection contre les su	rtensions	EN 61326 (1 000 V)		
Poids net	Aluminium moulé	2,7 kg – tête du transmetteur/électronique seulement		
	Acier inoxydable	5,7 kg – tête du transmetteur/électronique seulement		
Spécifications Fieldbus	Version ITK	4.61		
Foundation™	Catégorie d'appareil H1	Link Master (LAS) – marche/arrêt sélectionnable		
	Catégorie de profil H1	31PS, 32L		
	Blocs de fonction	1 x RB (s), 2 x AI (s) et 1 x TB (c)		
	Appel de courant au repos	15 mA		
	Durée d'exécution	15 ms		

CONSOMMATION ELECTRIQUE



SPECIFICATIONS DU TRANSMETTEUR

PERFORMANCES

Description	Caractéristiques	
Précision	± 0,4 mm	
Reproductibilité	± 0,005 % de la pleine échelle ou 0,13 mm (retenir la valeur la plus élevée)	
Linéarité	± 0,020 % de la pleine échelle ou 0,79 mm (retenir la valeur la plus élevée)	
Vitesse max. de remplissage/vidange	15 cm/seconde	
Temps de réponse	< 0,1 seconde	
Temps de mise en chauffe initial	< 5 secondes	
Température ambiante	De -20°C à +70°C	
Humidité	De 0 à 99 %, sans condensation	
Compatibilité électromagnétique	Conforme aux exigences CE (EN -61326: 1997 + A1 + A2)	

SPECIFICATIONS DE LA SONDE


Description		Caractéristiques		
Matériaux	Sonde	316/316L (1.4401/1.4404) standard avec polissage mécanique ou électrolytique Hastelloy C° (2.4819) ou Monel° (2.4360)		
	Flotteur	316/316L (1.4401/1.4404), titane ou Hastelloy C® (2.4819)		
	Etanchéité	Sans objet, construction soudée		
Diamètre de la	sonde	16 mm		
Longueur de la	a sonde	Min. 30 cm – max. 570 cm		
Zone morte ^①	Supérieure	Modèle à insertion directe: 50 mm. Modèle à montage externe: en fonction de la configuration.		
	Inférieure	76 mm – pour modèles avec électronique standard et un seul flotteur 152 mm – pour modèles avec électronique standard et deux flotteurs		
Zone inactive -	fond	127 mm – pour modèles avec électronique renforcée pour boucles SIL		
Température de service	Insertion directe	De -40°C à +95°C – sonde standard De -40°C à +260°C – sonde haute température		
	Montage externe	De -40°C à +120°C – standard De -40°C à +260°C – haute température sans MLI isolé en usine De -196°C à +450°C – haute température avec MLI isolé en usine		
Pression de service max. (insertion directe)		117 bar à +40°C, limitée à la pression de service du flotteur et du raccordement sélectionnés		
Fonctionnement sous vide		Vide total		

 $^{^{\}scriptsize \textcircled{1}}$ Les valeurs dépendent du flotteur et sont indiquées uniquement pour référence.

IDENTIFICATION DU MODELE

Un appareil complet comprend les éléments suivants:

- 1. Jupiter 200: transmetteur et sonde (l'indicateur de niveau magnétique et les chambres illustrés dans le présent document ne sont pas inclus).
- 2. OPTION: indicateur de niveau magnétique à utiliser avec le modèle Jupiter 200 à montage externe. Consulter le bulletin 46-138.
- 3. Fourni gratuitement en standard: CD Magnetrol avec DTM Jupiter 200 (PACTware®). Codification: **090-BE59-200** (inclus dans chaque commande).
- 4. OPTION: interface Viator USB HART® de MACTek: codification: 070-3004-002




Vue à 45°

214

126

Boîtier Jupiter (vue à 45°)



Electronique standard

Electronique renforcée pour boucles SIL

Boîtier Jupiter

1. Codification du transmetteur Jupiter® 200 à insertion directe

REFERENCE DU MODELE DE BASE

2 4	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® standard	pour niveau total ou interface
2 5	Transmetteur magnétostrictif avec électronique Fieldbus Foundation	pour niveau total ou interface
2 6	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® renforcée pour boucles SIL	pour niveau total ou interface
2 7	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® standard	pour niveau total et interface ^①
2 8	Transmetteur magnétostrictif avec électronique Fieldbus Foundation	pour niveau total et interface ^①

① La mesure de niveau total et d'interface requiert 2 flotteurs.

MATERIAU DU BOITIER/MONTAGE/ENTREES DE CABLES

_		
	1	Aluminium moulé, électronique intégrée avec entrée de câble 3/4" NPT
ſ	2	Aluminium moulé, électronique intégrée avec entrée de câble M20 x 1,5
	3	Acier inoxydable 316, électronique intégrée avec entrée de câble 3/4" NPT
ſ	4	Acier inoxydable 316, électronique intégrée avec entrée de câble M20 x 1,5

HOMOLOGATIONS

1	FM/CSA, à sécurité intrinsèque, non inflammable
3	FM/CSA, antidéflagrant
Α	ATEX, boîtier antidéflagrant
E	ATEX, à sécurité intrinsèque (position 2 = 4, 6 ou 7) / ATEX FISCO (position 2 = 5 ou 8)
J	CEI, boîtier antidéflagrant
Κ	CEI à sécurité intrinsèque (position 2 = 4, 6 ou 7) / ATEX FISCO (position 2 = 5 ou 8)
L	INMETRO, boîtier antidéflagrant
М	INMETRO à sécurité intrinsèque (position 2 = 4, 6 ou 7) / ATEX FISCO (position 2 = 5 ou 8)

CONFIGURATION

D Insertion directe

RACCORDEMENT

Se reporter au tableau des dimensions pour les chambres et les puits de tranquillisation à la page suivante.

Fileté

1	1	3/4" NPT
4	1	2" NPT
2	2	1" GAZ (G 1")

Brides ANSI

2	Ω	1"	150 lb	ANSI à face surélevée
2	4	1"	300 lb	ANSI à face surélevée
2	5	1"	600 lb	ANSI à face surélevée
2	7	1"	900/1500 lb	ANSI à face surélevée
3	3	1 1/2"	150 lb	ANSI à face surélevée
3	4	1 1/2"	300 lb	ANSI à face surélevée
3	5	1 1/2"	600 lb	ANSI à face surélevée
3	7	1 1/2"	900/1500 lb	ANSI à face surélevée
4	က	2"	150 lb	ANSI à face surélevée
4	4	2"	300 lb	ANSI à face surélevée
4	5	2"	600 lb	ANSI à face surélevée
4	7	2"	900/1500 lb	ANSI à face surélevée

Tri-Clamp® ①

3	Р	1" - 1 1/2"	Tri-Clamp®
4	J	2"	Tri-Clamp®
5	Р	3"	Tri-Clamp®
6	Р	4"	Tri-Clamp®

^① Seulement en combinaison avec code matériau D ou E.

5	3	3"	150 lb	ANSI à face surélevée
5	4	3"	300 lb	ANSI à face surélevée
5	5	3"	600 lb	ANSI à face surélevée
5	6	3"	900 lb	ANSI à face surélevée
6	3	4"	150 lb	ANSI à face surélevée
6	4	4"	300 lb	ANSI à face surélevée
6	5	4"	600 lb	ANSI à face surélevée
6	6	4"	900 lb	ANSI à face surélevée

Brides EN (DIN)

Е	Α	DN80	PN16	EN 1092-1 Type A
Е	В	DN80	PN25/40	EN 1092-1 Type A
F	Α	DN100	PN16	EN 1092-1 Type A
F	В	DN100	PN25/40	EN 1092-1 Type A

VOIR PAGE SUIVANTE

Code complet pour le modèle JUPITER® 200 à insertion directe

X = produit avec exigence particulière du client

2

Temp. service max.: +95°C Temp. service max.: +260°C Acier inoxydable 316/316L Acier inoxydable 316/316L 1.4401/1.4404) (standard) (1.4401/1.4404) (standard) B Hastelloy® C (2.4819) 2 Hastelloy® C (2.4819) Monel® (2.4360) 3 Monel® (2.4360) Acier inoxydable 316/316L (1.4401/1.4404) pour applications hygié-Etat de surface 0.5 um Ra (20 Ra) obtenu par polissage mécanique® E Acier inoxydable 316/316L (1.4401/1.4404) pour applications hygiéniques Etat de surface 0,4 µm Ra (15 Ra) obtenu par polissage électrolytique[®] Seulement en combinaison avec flotteur pour service hygiénique et une valeur de rugosité Ra correspondante. FLOTTEUR(S) A INSERTION DIRECTE Voir la page suivante pour les flotteurs standard. Consulter l'usine pour des flotteurs non proposés pour vos applications. CONSIDERATIONS SUR LE MONTAGE Transmetteur à monter dans des réservoirs dépourvus de puits de tranauillisation В Transmetteur à monter dans une chambre, une bride ou un puits de tranquillisation UNITE DE MESURE Longueur d'insertion en cm LONGUEUR DE LA SONDE – Spécifier par paliers de 1 cm Voir page 5 pour la longueur de sonde en fonction de l'étendue d'échelle active 30 cm min. 3 0 0 5 7 0 570 cm max. Code complet pour le modèle JUPITER® 200 2 D Μ à insertion directe X = produit avec exigence particulière du client

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

TABLEAU DES DIMENSIONS POUR LES CHAMBRES ET LES PUITS DE TRANQUILLISATION :

Se reporter au tableau ci-dessous pour connaître la taille de chambre ou de puits de tranquillisation adaptée à votre application. Un dégagement adéquat est recommandé pour garantir un fonctionnement approprié.

Diamètre du flotteur mm		Longueurs de sonde ≤ 366 cm L						
	3" cal. 5/10	3" cal. 40	4" cal. 5/10	4" cal. 40	4" cal. 80	4" cal. 160	4" cal. 10	4" cal. 40
47	•	•	•	•	•	•	•	•
51	•		•	•	•	•	•	•
57			•	•	•		•	
64			•	•				
76								

Les flotteurs énumérés ci-dessous conviennent pour la plupart des applications. Sélectionner le code à 2 chiffres du flotteur approprié et l'insérer dans la codification Jupiter® (positions 9 et 10). Consulter l'usine pour des flotteurs sur mesure ou obtenir des informations sur une application spécifique.

Flotteur à insertion directe pour niveau total (couche de liquide la plus haute)

Densité minimale du liquide	Acier inoxydable 316/316L	Titane	Hastelloy® C	Acier inoxydable 316/316L pour applications hygiéniques 0,5 µm Ra (20 Ra)	Acier inoxydable 316/316L pour applications hygiéniques 0,4 µm Ra (15 Ra)
≥ 0,86	AA	BA	CA	DA	FA ~
	Ø 51 mm	Ø 51 mm	Ø 47 mm	Ø 51 mm	Ø 51 mm
≥ 0,83	AA	BA	СВ	DA	FA
	Ø 51 mm	Ø 51 mm	Ø 57 mm	Ø 51 mm	Ø 51 mm
≥ 0,7	AB	ВА	СВ	DB	FB
	Ø 58 mm	Ø 51 mm	Ø 57 mm	Ø 58 mm	Ø 58 mm
≥ 0,68	AB	BB	99	DB	FB
	Ø 58 mm	Ø 57 mm	consulter l'usine	Ø 58 mm	Ø 58 mm
≥ 0,64	AC	BB	99	DC	FC
	Ø 64 mm	Ø 57 mm	consulter l'usine	Ø 64 mm	Ø 64 mm
≥ 0,52	99	BB	99	99	99
	consulter l'usine	Ø 57 mm	consulter l'usine	consulter l'usine	consulter l'usine
< 0,52	99	99	99	99	99
	consulter l'usine	consulter l'usine	consulter l'usine	consulter l'usine	consulter l'usine

Flotteur à insertion directe pour niveau d'interface (couche de liquide inférieure ou intermédiaire) [®]

Densité minimale du liquide supérieur/inférieur	Acier inoxydable 316/316L	Titane	Hastelloy® C	Acier inoxydable 316/316L pour applications hygiéniques 0,5 µm Ra (20 Ra)	Acier inoxydable 316/316L pour applications hygiéniques 0,4 µm Ra (15 Ra)
coule si / flotte si	MA	NA	PA	QA	RA
≤ 0.89 / ≥ 1.00	Ø 51 mm	Ø 51 mm	Ø 47 mm	Ø 51 mm	Ø 51 mm
-, ,				,	
coule si / flotte si	MB	NB	PB	QB	RB
≤ 1,00 / ≥ 1,12	Ø 51 mm	Ø 51 mm	Ø 47 mm	Ø 51 mm	Ø 51 mm

Dour d'autres valeurs de densité, consulter l'usine.

PRESSION/TEMPERATURE DE SERVICE POUR LES FLOTTEURS STANDARD

Temp. °C	Pressions de service (avec coefficient de sécurité x 1,5) bar					
	AA, AB, AC, MA, MB, DA, DB, DC, QA, QB, FA, FB, FC, RA, RB	BA, NA, NB	ВВ	CA, PA, PB	СВ	
20	30,3	51,7	27,6	23,4	22,1	
40	27,8	49,6	26,4	22,7	21,4	
95	26,3	45,2	24,1	22,0	20,6	
120	25,3	39,9	21,2	21,4	20,1	
150	24,3	34,5	18,4	20,9	19,7	
175	23,2	30,7	16,4	20,1	19,0	
200	22,3	27,0	14,3	19,4	18,2	
230	21,7	24,3	13,0	18,8	17,7	
260	21,2	21,6	11,5	18,3	17,2	


Deux flotteurs pour mesure de niveau total et d'interface

	-	
Code	Total	Interface
11	AA	
12	AB	MA
13	AC	
21	AA	MD
22	AB	MB
23	AC	
31	BA	NA


Code	Total	Interface
32	BB	NA
41	ВА	NB
42	BB	
51	CA	PA
52	СВ	
61	CA	РВ
62	СВ	

En cas d'utilisation de deux flotteurs pour mesurer les niveaux de liquide total et d'interface, consulter le tableau de gauche pour déterminer le code de flotteur approprié à insérer dans la codification Jupiter®.


DIMENSIONS PHYSIQUES




Code flot- teur	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C
AA, DA, FA	51	69	47
AB, DB, FB	58	76	51
AC, DC, FC	64	76	54
BA	51	71	50
BB	57	76	53
CA	47	76	52
СВ	57	109	76
MA, QA, RA	51	69	34
MB, QB, RB	51	69	34
NA	51	71	36
NB	51	71	36
PA	47	76	38
РВ	47	76	38




Montage externe Montage au sommet




Montage externe Montage au sommet avec décalage




Montage externe Montage au sommet - haute temp.




Positions de montage de la sonde sur Atlas™, Stratus™ et Gemini™




Montage externe Montage au fond avec décalage



Montage externe Montage au fond - haute temp.




Positions de montage de la sonde sur Aurora®



Montage au sommet

Montage au sommet avec décalage

Montage au sommet avec décalage Coude haute température



Remarque: pour spécifier l'emplacement de montage, tenir compte des autres accessoires susceptibles d'être montés sur l'indicateur de niveau magnétique (contacts, traçages, etc.). Choisir tant que possible le montage latéral gauche.

 $^{^{\}scriptsize \textcircled{1}}$ Ajouter 5 cm en cas d'électronique renforcée pour boucles SIL

1 Codification du transmetteur Jupiter® 200 à montage externe

REFERENCE DU MODELE DE BASE

2 4	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® standard	pour niveau total ou interface
2 5	Transmetteur magnétostrictif avec électronique Fieldbus Foundation	pour niveau total ou interface
2 6	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® renforcée pour boucles SIL	pour niveau total ou interface
2 7	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® standard	pour niveau total et interface [®]
2 8	Transmetteur magnétostrictif avec électronique Fieldbus Foundation	pour niveau total et interface ¹⁾

① La mesure de niveau total et d'interface nécessite 2 flotteurs; consulter l'usine pour l'indicateur de niveau magnétique.

MATERIAU DU BOITIER/MONTAGE/ENTREES DE CABLES

1	Aluminium moulé, électronique intégrée avec entrée de câble 3/4" NPT
2	Aluminium moulé, électronique intégrée avec entrée de câble M20 x 1,5
3	Acier inoxydable 316, électronique intégrée avec entrée de câble 3/4" NPT
4	Acier inoxydable 316, électronique intégrée avec entrée de câble M20 x 1,5

HOMOLOGATIONS

1	FM/CSA, à sécurité intrinsèque, non inflammable						
3	FM/CSA, antidéflagrant						
Α	A ATEX, boîtier antidéflagrant						
Е	E ATEX, à sécurité intrinsèque (position 2 = 4, 6 ou 7) / ATEX FISCO (position 2 = 5 ou 8)						
J	CEI, boîtier antidéflagrant						
Κ	CEI, à sécurité intrinsèque (position 2 = 4, 6 ou 7) / ATEX FISCO (position 2 = 5 ou 8)						
L	INMETRO, boîtier antidéflagrant						
М	INMETRO à sécurité intrinsèque (position 2 = 4, 6 ou 7) / ATEX FISCO (position 2 = 5 ou 8)						

CONFIGURATION

E	Montage au sommet, code matériau de sonde 1 uniquement						
F	Montage au sommet avec décalage, code matériau de sonde 1 uniquement						
G	 G Montage au sommet avec décalage, haute température, code matériau de sonde A uniquement H Montage au fond avec décalage, code matériau de sonde 1 uniquement J Montage au fond avec décalage, haute température, code matériau de sonde A uniquement 						
H							
J							

EMPLACEMENT DE MONTAGE

0 0	Montage externe sur indicateur MLI ou chambre, côté gauche (standard)	
0 1	Montage externe sur indicateur MLI ou chambre, côté droit	

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION DE LA SONDE

1	0	0	Acier inoxydable 316/316L (1.1401/1.4404) (standard), +120°C maximum				
Α	0	0	Acier inoxydable 316/316L (1.1401/1.4404) (haute température), +260°C maximum; +450°C avec isolation en fibre de verre montée en usine				

CODE DE MONTAGE EN CHAMBRE

Sans isolation haute température de la chambre

	MLI avec chambre S10/S40 de 2"						
2	MLI avec chambre S10/S40 de 21/2"						
3	MLI avec chambre S10/S40 de 3"						
4 MLI avec chambre S10/S40 d							
5	MLI à montage au sommet						
0	Sans (si des fixations existent déjà)						

Avec isolation haute température de la chambre

		MLI avec chambre \$10/\$40 de 2"
		MLI avec chambre S10/S40 de 21/2
	C	MILL avec chambre C10/C40 de 0"

- G MLI avec chambre S10/S40 de 3" H MLI avec chambre S10/S40 de 4"
- J MLI à montage au sommet
- Sans (si des fixations existent déjà)

UNITE DE MESURE

Longueur de sonde en cm

LONGUEUR DE LA SONDE – Spécifier par paliers de 1 cm
Voir pages 9 et 10 pour la longueur de sonde en fonction de l'étendue d'échelle active

- ...

0 3 0		0	30 cm min.	
	5	7	0	570 cm max.
-				

Code complet pour le modèle JUPITER® 200 à montage externe

X = produit avec exigence particulière du client

2



Transmetteur magnétostrictif JUPITER 200

Fiche technique de configuration

Copier la page vierge afin d'y noter les données d'étalonnage pour référence et dépannage futurs.

Elément	Ecran	Valeur	Valeur		
Nom du réservoir					
N° du réservoir					
Fluide de process et densité					
Repère					
N° de série				DEPA	NNAGE
N° de série de la sonde				Valeur de fonctionnement	Valeur de non-fonctionnement
Niveau	«Level»				
Interface (option)	«IfcLvl»				
Montage capteur	«SnrMount»				
Type de mesure	«MeasType»				
Unités de niveau	«Units»				
Longueur de la sonde	«Probe Ln»				
Décalage de niveau	«Lvl Ofst»				
Sensibilité	«Senstvty»				
Contrôle de boucle	«LoopCtrl»				
Point 4 mA	«Set 4mA»				
Point 20 mA	«Set 20mA»				
Amortissement	«Damping»				
Choix défaut	«Fault»				
Seuil	«Treshld»				
Adresse d'interrogation HART	«Poll Adr»				
Ajustement niveau	«Trim Lvl»				
Ajustement 4 mA	«Trim 4»				
Ajustement 20 mA	«Trim 20»				
Zone morte	«DeadBand»				
Ajustement 20 mA	«Trim 20»				
Seuil flotteur 1	«F1 Tresh»				
Polarité flotteur 1	«F1 Polar»				
Seuil flotteur 2	«F2 Tresh»				
Polarité flotteur 2	«F2 Polar»				
Amplitude	«Drv Ampl»				
Séparation minimale	«Min Sep»				
Nombre d'unités	«F1 Cnts»				
	«F2 Cnts»				
Facteur de conversion	«Conv Fct»				
Température de l'électronique	«ElecTemp»				
Température max.	«Max Temp»				
Température min.	«Min Temp»				
Version du logiciel					
Nouveau mot de passe					
Nom					
Date					
Heure					

IMPORTANT

SERVICE APRES-VENTE

Les détenteurs d'appareils Magnetrol sont en droit de retourner à l'usine un appareil ou composant en vue de sa réparation complète ou de son remplacement, qui s'effectueront dans les meilleurs délais. Magnetrol International s'engage à réparer ou remplacer l'appareil sans frais pour l'acheteur (ou propriétaire), à l'exclusion des frais de transport, aux conditions suivantes:

- a. Que le retour ait lieu pendant la période de garantie.
- b. Qu'il soit constaté que la panne est due à un vice de matière ou de fabrication.

Si la panne résulte de facteurs qui ne dépendent pas de Magnetrol ou si elle N'EST PAS couverte par la garantie, les frais de pièces et de main-d'œuvre seront facturés.

Dans certains cas, il peut s'avérer plus pratique d'expédier des pièces de rechange ou, dans les cas extrêmes, un appareil neuf complet en remplacement de l'appareil défectueux, avant le renvoi de ce dernier. Si l'on opte pour cette solution, il convient de communiquer à l'usine le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à remplacer. Dans de tels cas, la valeur de l'appareil ou des pièces retournées sera créditée selon les conditions de la garantie.

Magnetrol ne peut être tenue responsable des mauvaises utilisations, dommages ou frais directs ou indirects.

RETOUR DE MATERIEL

Afin de pouvoir donner suite efficacement aux retours de matériel, il est indispensable de munir tout matériel retourné d'un formulaire d'autorisation de retour de matériel (RMA, Return Material Authorisation) fourni par l'usine. Il est indispensable que ce formulaire soit joint à chaque matériel retourné. Ce formulaire est disponible chez votre représentant Magnetrol local ou à l'usine et doit porter les mentions suivantes:

- 1. Nom du client
- 2. Description du matériel
- 3. Numéro de série et numéro de référence
- 4. Action souhaitée
- 5. Motif du retour
- 6. Détails du process

Avant d'être renvoyé à l'usine, tout appareil qui a été utilisé dans un process doit être nettoyé par le propriétaire conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables.

Une fiche de données de sécurité (FDS) doit être apposée à l'extérieur de la caisse ou boîte servant au transport. Tous les frais de transport afférents aux retours à l'usine sont à la charge de l'expéditeur. Magnetrol refusera tout envoi en port dû.

BENELUX

www.magnetrol.com

Le prix des pièces de rechange expédiées s'entend « départ usine ».

BULLETIN N°: FR 46-648.1 ENTREE EN VIGUEUR: JUILLET 2012 REMPLACE: Juin 2007



SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

Heikensstraat 6, 9240 Zele, België -Belgique Tel. +32 (0)52.45.11.11 • Fax. +32 (0)52.45.09.93 • E-Mail: info@magnetrol.be DEUTSCHLAND Alte Ziegelei 2-4, D-51491 Overath
Tel. +49 (0)2204 / 9536-0 • Fax. +49 (0)2204 / 9536-53 • E-Mail: vertrieb@magnetrol.de C-20 Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110 058
Tel. +91 (11) 41661840 • Fax +91 (11) 41661843 • E-Mail: info@magnetrolindia.com INDIA Via Arese 12, I-20159 Milano Tel. +39 02 607.22.98 • Fax. +39 02 668.66.52 • E-Mail: mit.gen@magnetrol.it ITALIA 198095 Saint-Petersburg, Marshala Govorova street, house 35A, office 532 Tel. +7-812.702.70.87 • E-Mail: info@magnetrol.ru RUSSIA DAFZA Office 5EA 722 • PO Box 293671 • Dubai Tel. +971-4-6091735 • Fax +971-4-6091736 • E-Mail: info@magnetrol.ae U.A.E.

Unit 1 Regent Business Centre, Jubilee Road Burgess Hill West Sussex RH 15 9TL Tel. +44 (0)1444 871313 • Fax +44 (0)1444 871317 • E-Mail: sales@magnetrol.co.uk